
Panasonic®



パーソナル MD システム **取扱説明書**

品番 RX-MDX61



このたびは、パーソナル MD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確 かめ、販売店からお受け取りください。



MDLP



上手に使って上手に節電)

保証書別添付

RQT6953-1S



すばやくMDに録音 (F29ページ

高速録音を使えば、短時間で録音できます。



だいすきなMDを **〒48ページ** もう一枚

ポータブルMDから本機のMDに録音できます。



車でMDを再生


国26ページ

カーオーディオが MD**LP** に対応しているか ご確認ください。



ラジオ講座も忘れず録音 (〒44ページ)

予約した時間に録音できる "留守録タイマー" が便利です。



デモ機能

ぼ11ページ

電源を切っても、表示部は自動的に点灯して 変化します。(デモ機能)



確認と準備	安全上のご注意 付属品の確認 リモコンの準備 AM アンテナの接続と電源の準備 設置とリモコンの使いかた 各部のなまえ 時計を合わせる 1 表示部の変化について (デモ機能)1	667780
再生	CD を聞く	48 ₁ / 902
録音	CD を MD に録音する(シンクロ録音)	8 9 80 81
もっと使いこなす	MD を編集する	ド 1570 う
‡ , [,	MD/CD について51・5 お手入れ/保管5 著作権について/主な仕様5	2

必要なとき

確認と準備 再生 録音

使いこなす

必要なとき

....53 Q&A(よくあるご質問)54 こんな表示が出たら......55 **故障かな!?.....56** 保証とアフターサービス......58

さくいん裏表紙

必ずお守りください) :上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り いただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをし たときに生じる危害や損害の程度を、次 の表示で区分し、説明しています。



荷女₄★ この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ● 負う可能性または物的損害 **注意** のみが発生する可能性が想 定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表 示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけな い「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない


|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。」



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ
- 抜いてください。 コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使いか たや、交流 100 V以 外での使用はしない





● たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテ ナ・機器やプラグに触れ ない







● 感電の恐れがあります。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





● プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良 となり火災の原因になり ます。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



●感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

もし異常が起こったら

異常があったときは電 源プラグを抜く



を抜く

- 機器内部に金 属や水、異物 が入ったとき
- 電源プラグ 煙や異臭、異 音が出たり、 落下、破損し たとき
- そのまま使用すると、火災 や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

个

一音音

ご使用について

機器の上にものを載せ ない





● 機器内に入った場合、火災 や感電の原因になります。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり 濡らしたりしない



- ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に液体 の入った容器や 金属物を置かな いでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしない



- 内部には電圧の 高い部分があり、 感電の原因にな ります。
- 内部の点検や修理は、販売店へで依頼ください。

⚠ 注意

設置について

放熱を妨げない





- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、 火災の原因になります。
- ◆ 後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。

異常に温度が高くなると ころに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内 や直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。

油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原 因になることが あります。

不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、 倒れたりして、け がの原因になるこ とがあります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り 出しておく
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。

電池は誤った使いかたをしない



- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっ しょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない

確認と準備

必ずお守りください

安全上のご注意 (つづき)

企 注意

ご使用について

「ひび割れ、変型したディスクやハート形」 などの特殊形状のディスクは使わない



- 高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの原因になることがあります。
- 接着剤などで補修したディスク も同様に危険ですので使用しな いでください。

コードを接続した状態で移動しない






- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





● アンテナがものに引っかかったり、当たったりして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない





- 破損して、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げす ぎない



● 耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

付属品の確認

□ AM ループアンテナ......1 本 (品番 GOZZ00002036)



□ 電源コード......1 本 (品番 RJA0012-K)



□ リモコン1 コ (品番 EUR7711070)




□ リモコン用単3形乾電池.....2本



- 付属の電源コードは、本機専用です。他の 機器に使用しないでください。
- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店 にご相談ください。

カッコ()内は、買い替え時の品番です。

リモコンの準備



故障防止のために

- ◆ 分解、改造をしない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなど液状のものをこぼさない。


源た

ഗ

準 備

AM アンテナの接続と電源の準備

家庭用コンセントで使います。 電池では使えません。



本体の向きを上方向に調節できます。

- 聞きやすく、表示が見やすい位置にします。
- ◆ 上方向に約 15° 動かせます。

押す 30° 正面で 約7 m以内 リモコン受光部 送信部


お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないでください。


使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の 強い光を当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。


本 体



表示部



リモコン



確認と準備

†を合わせる

本機の時計は24時間表示です。

例: 16時25分(午後4時25分)に合わせる。



POWER **b/l**

押して 電源を 入れる

MENU -DEMO

押す

もう一度押す と元の表示に 戻ります。



(1) 傾けて "CLOCK ADJUST"を選び CLOCK ADJUST:

② [ENTER]を押す



10 秒以内

傾けて 時刻を合わせる

CLOCK -16:25(


- 時、分を同時に合わせます。 傾けたままにすると、速
- く変えられます。



押して 時計をスタート させる

CLOCK 16:25

- 時報などに合わせて押し
- 約 1 秒で元の表示に戻 ります。



Joy コントローラーの使いかた

JOY コントローラーには、3 種類の操作方法が あります。



軽く左右に傾ける



軽く上下に傾ける



[ENTER] を押す

3種類の操作を使い分けることで、本機のいろ いろな機能が使えます。

本書では、JOY コントローラーの使いかたを、 次のようにイラストで表しています。

左右に



[ENTER]を押す



上下に



① 左右に傾け、 ② [ENTER]を押す



本機の時計を確認するには



DISPLAY 数回押して、

"CLOCK" を表示 させ、時計を確認 する

CLOCK 16:25

● 電源「切」時は、時計を合わせていれば、時計表示になります。(本体の[ALBUM/GROUP SCAN - TIMER CHECK]を押し続けると照明が点灯し、見やすくなります。約3秒で自動的に消灯します。

お知らせ


- 時計精度は室温において月差約 1 分です。定期的な時刻補正をおすすめします。
- 停電後、約74分以内に復帰した場合、時計表示全体 が点滅します。
 - この点滅は一度電源を入れると解除されます。このとき、時計が合っていることを確認してください。
- ●時計を合わせると、デモ機能(→ 右記)は自動的に 「切」になります。

デモ機能

電源コードをコンセントに差し込むと、表示 部が自動的に点灯し、次々と変化するのをお 楽しみいただけます。これをデモ(デモンス トレーション)機能と呼びます。

表示部の変化について

お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定されています。デモ機能を「入」のままにしておくと、電源を「切」にしても表示部は全消灯せず、デモ機能が働きます。



デモ機能を「切」にするには

MENU

デモ機能動作中に

"DEMO OFF"と表示するまで 押し続ける

DEMO OFF

押し続けるたびに DEMO OFF (切) 📛 DEMO ON (入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に「切」になります。時計の合わせかたは、「時計を合わせる」(左ページ)をご覧ください。

お願い

メモリーの保持について

電源プラグを3分間以上、コンセントに差し込んでいれば、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いても、右のように、本機は設定したメモリー内容を保持します。

保持期間を超えて、停電したり、電源プラグをコンセントから抜いておくと、メモリー内容は消えます。

メモリー内容が消えたときは、もう一度設定してください。

メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」 時も、電源プラグをコンセントに差し込んでおく ことをおすすめします。(電源「切」時の消費電 力:約0.6W)

●約74分間、保持する項目

- 現在時刻
- タイマー設定(時刻以外の内容)

● 約 1 週間、保持する項目


- タイマー設定(時刻)
- 放送局の設定(エリアバンク)
- 放送局の設定(マニュアルメモリー)
- MD のプログラム内容
- デモ機能の設定
- 音質の設定、など

11

RQT6953

CD を聞く

はじめて CD を使用する場合は、52ページ「CD について」をお読みください。 ● MP3 は読み込みに時間がかかります。 "TOC Reading" の表示が消えるまでお待ちください。



再生

1



押して **電源を入れる**

-2



①押して CD ふたを開け

CD を入れる

②ふたを閉じる




-3



押す

1曲目から再生します。



) 押す

途中で止める

- 停止すると総曲数、総再生時間
- が表示されます。 ● MP3 の場合、総再生時間は表示 されません。

CD 14 68:25 | | 総曲数 総再生時間

一時停止する



押す

再開するには、もう一 度押す。

曲を前後に とび越す (スキップ)



傾ける

早送り/早戻し する (サーチ)



再生中/一時 停止中に 傾けたまま にする

MP3 の場合、サーチはできません。

聞く (ダイレクトプレイ)

リモコンのみ

(例: 24)

- 曲番 100 以上を選ぶには (例: 235)
 - !"# !"# カABC サDEF ナJKL

残り時間など の情報を見る

リモコンのみ

DISPLAY 押す

- 押すたびに、表示部の表示が切り換わります。
- MP3 の場合、残り時間は表示されません。

CD を取り出す



停止中に

押す

CD ふたが開きます。

お願い


- CD を入れて CD ふたを閉めた直後や、再生中、一時 停止中に、CD ふたを開けないでください。CD がタ ーンテーブルから外れて、CD に傷がつく恐れがあり ます。
- ハンドルを倒した状態で、CD ふたを開けてください。

お知らせ

すでに CD が入っているときには、手順 3 から行うと、自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

MD を聞く


はじめて MD を使用する場合は、51 ページ「MD について」をお読みください。



再生



押して 電源を入れる



録音済み MD を 入れる

MD を押し込むと自動的に引き 込まれます。



押す

1曲目から再生します。



PORS TUV FWXYZ

(例: 24)

(例: 235)

● 曲番 10 以上を選ぶには

力ABC 夕GHI

● 曲番 100 以上を選ぶには

!"# カABC サDEF ナJKL

 $\geq 10 \rightarrow \geq 10 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

≥10+2+4



押す

途中で止める

停止すると総曲数、総再生時間 が表示されます。

68:25 MD 14 総再生時間 総曲数

一時停止する



押す

再開するには、もう一 度押す。

曲を前後に とび越す (スキップ)



傾ける

早送り/早戻し する (サーチ)



再生中/一時 停止中に 傾けたまま にする

好みの曲から

(ダイレクトプレイ)

リモコンのみ

聞く

残り時間など の情報を見る

リモコンのみ

DISPLAY 押す

押すたびに、表示部の表示が切 り換わります。

押す

MD を取り出す



押す

お知らせ

● 他の機器で長時間モノラル録音した MD の曲を本機で 再生すると、"MONO"が点灯します。

MD 1:58 ● すでに MD が入っているときには、手順 **3** から行う と、自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワン タッチプレイ)

CD/MD の聞きかた

共通の準備

押して "CD"または"MD"を選ぶ



プログラムプレイ

再生を停止するには

[■]を押す。(予約内容は保持されます)

プログラムを解除するには

停止中に、[DEL PGM/CLEAR] を押す。 "PROGRAM CLEAR"と表示し、予約内容が取 り消されます。

- ディスクを取り出したときも解除されます。CD では、停電、電源プラグを外したときも解除され ます。

予約内容を確認するには

停止中に、[-/◄ ▲]または[▶▶/+ ▲]を 押す。

押すたびに、曲番と予約順が表示されます。

予約を追加するには

"PROGRAM"と表示している停止中に、数字ボ タンを押して曲番を選ぶ。

予約の途中で


- "PROGRAM FULL" と表示したら 予約曲数が 24 曲を超えたことを示しています。こ れ以上は予約できません。
- "--:-"と表示したら 予約時間が250分に達したことを示しています。た だし、続けて予約できます。

好みの曲を予約順に聞く **(プログラムプレ**

リモコンのみ

最大24曲まで予約できます。







お知らせ

- CD でのサーチは、再生中の曲の中のみです。
- MP3 では、合計再生時間が表示されません。
- MP3 では、電源を入れ直したり、モードを切り換え た場合に、前回とアルバム数やトラック数が異なって 認識されることがあります。その場合は、 "PROGRAM CLEAR" と表示して予約内容が解除さ れるので、もう一度予約してください。

順不同に聞く(ランダムプレイ)

リモコンのみ

各曲を 1 回ずつ順不同に再生します。

PLAY MODE

停止中に押して "RANDOM"を選ぶ

MD 10 46:32 RANDOM

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT

↑

GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

● "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ編集している MD での み表示されます。

2

CD ►/II

押す

再生が始まります。

または



ランダムプレイ

解除するには

停止中に、[PLAY MODE]を押して "OFF"を選ぶ。

お知らせ

- ランダムプレイ中は、前の曲にスキップできません。
- サーチは、再生中の曲の中のみです。
- プログラムプレイと同時にはできません。
- 本機では、MP3 のランダムプレイはできません。
- ランダムプレイ中は、"TRACK REPEAT" や "ALL REPEAT" は選べません。

再生をくり返す (リピートプレイ)

リモコンのみ

1 曲をくり返すとき : TRĀCK ŘEÞĒAT 全曲をくり返すとき : ĀLL ŘEÞĒAT

PLAY MODE

AY 停止中に押して *TRACK BED

"TRACK REPEAT"または "ALL REPEAT"を選ぶ

mD 10 46:3 TRACK REPEAT

±m MD 10 46: ALL REPEAT

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT

↑ (1- ৩) (৩) ↓
GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

● "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ編集している MD での み表示されます。

2

1 曲をくり返す

押す

再生が始まります。

■ 曲番 10/100 以上を選ぶには

(➡ 左ページ)

全曲をくり返す

CD ►/II

押す

再生が始まります。

または

MD ►/II

リピートプレイ

解除するには

[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。

好みの数曲をくり返すには(プログラムリピート)

- ① プログラムプレイで再生を始める。(➡ 左ページ)
- ② [PLAY MODE] を押して "ALL REPEAT" を選ぶ。

再生中でも操作できます

再生中に、手順 ■の操作をする。

TRACK REPEATでは、聞いている曲がくり返し再生されます。

冉生

・好みの曲を予約順に聞く(プログラムプレイ)順不同に聞く(ランダムプレイ) 再生をくり返す(リピートプレイ)

共通の準備:

[■]を押して "CD" または "MD" を選ぶ。



イントロで曲を探して聞く (アルバム・グループスキャン)

MP3/MDのみ

MP3 では各アルバム、MD では各グループ の先頭曲を約10秒間順番に再生します。

GROUP

停止中に、押す

先頭曲の再生が始まります。 MD をグループ化していない ときは "NO GROUP" と表示 し、元の表示に戻ります。

例: MD

GROUP SCAN



押す

または

スキャンしている位置から 再生します。



アルバム・グループスキャン

途中で解除するには

[■] を押す。

"SCAN OFF" と表示し、解除されます。

本体でも操作できます

同じ名前のボタンを操作します。

前後のアルバム/グループのイントロを聞くには [► ∨ ALBUM/GROUP] または [► N ALBUM/GROUP へ を押す。

お知らせ

プログラム、ランダム設定中は "ERROR" が表示され、 スキャンできません。

タイトルで曲を探して聞く(タイトルサーチ)

リモコンのみ MP3/MD のみ

検索に使えるのは、カタカナ、アルファベッ ト、数字、記号です。(最大 13 文字まで)

TITLE 停止中に、押す

TITLE SEARCH

タイトル入力画面になります。

タイトルを入力する (**⇒** 39 ページ) 大文字、小文字やスペースなどは区別し て検索されるので正確に入力します。

例:「ナツ ベスト」

ナリーヘキスト

正確なタイトルがわからないときは、 数文字でも検索できます。



押す

検索が始まります。

ETITLE SEARCH &

候補の曲が見つかると



T 12 FIND ナツーヘキスト

さらに曲を探すとき



押す

前または次の候補の曲を 検索します。

検索した曲から再生します。



押す

または

タイトルサーチ

途中で解除するには

「■] または [TITLE SEARCH] を押す。 "SEARCH OFF" と表示し、解除されます。

"NOT FIND" と表示したら

候補の曲が見つからなかったことを示しています。 [TITLE SEARCH] を押し、別の検索語を入力して検 索します。

お知らせ

- ◆検索できるのはタイトルの先頭から31文字目までです。
- 前回入力したタイトルは記憶されています。不要なタイトル は、[DEL PGM/CLEAR] を押して消し、新しいタイトル を入力します。
- プログラム、ランダム設定中は "ERROR" が表示され、 タイトルサーチできません。

MP3 で記録された CD-R/RW と CD の違い


- ◆本機では、パソコンで作成したフォルダ名・ MP3ファイル名を、アルバム名・トラック名 として扱います。
- 本機では MP3 の早送り/早戻しやランダムプ レイはできません。

(本機で再生できる MP3 ディスクを作るには

- フォーマット: ISO9660 level 1 または level 2
- 好みの順に再生したいときは、フォルダとファ イル名の先頭に再生したい順でケタ数を揃えた 数字を付けます。(下図)

ただし、順番通りに再生できないこともあります。

- MP3 ファイルが入っていないフォルダはスキ ップされます。
- 漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されます が、本機では空白となります。パソコンでフォ ルダやファイルに名前を付けるときは、本機で 表示できるように、カタカナ・アルファベット・ 数字・記号を使います。
- MP3のファイルの作成ソフトの説明書もご参 照ください。記録状態により再生できない場合 があります。



お知らせ

- 最大 256 アルバム、999 トラックまで再生できます。 階層の深いフォルダが複数あるときは、すべての フォルダやファイルを認識できないことがあります。
- ●本機はマルチセッションに対応しています。 セッション数が多いと再生開始までに時間がかかるた め、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- 同一ディスクで MP3 と CD-DA (通常の音楽 CD) の 両方の形式が別のセッションに記録されているとき は、最初のセッションに使用されている形式のみ再生
- MD に録音した場合、MD のトラック名は、MP3 の ファイル名がつきます。
- ●タイトルは、本機で表示できる文字のみ最大 31 文字 (半角)まで表示されます。拡張子は表示されません。
- ・パケットライト方式で記録されたディスクは再生でき ません。
- ●アルバムプレイは、プログラムプレイと同時にできま
- ◆本機は、ID3 タグに対応していません。

アルバム単位で聞く


リモコンのみ

基本的な操作は、CDと同じです。 ここでは MP3 独自の機能について説明します。

準備:

[■]を押して "CD" を選ぶ。

- 1 つのアルバムだけ聞く: ÁLBÛM
- 1 つのアルバムをくり返す: ÁLŰBÛM ŘEĎEAŤ





ALBUM/ 押して ∨ GROUP ∧ アルバムを選ぶ

押す CD ▶/II 再生が始まります。

アルバム単位で聞く

解除するには

停止中に、[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。

アルバムを前後にとび越すには (アルバムスキップ)


「◀◀ ∨ ALBUM/GROUP」または「▶▶ ALBUM/GROUP A]を押して、聞きたいアルバ ムを選ぶ。

イタア ンイル トトバ ロルム でで単 曲曲位 ををで 探探聞 ししく てて 聞聞 くく バイ ムト ・グルサ ープスキャ チ


RQT6953

MD をグループで聞く

MD に録音した曲を、ひとつのグループとして管理できます。(最大 99 グループまで)



CD1 枚を丸録り (➡ 30 ページ) すると、 録音された全曲をグループとして扱います。 (UTOC エリアの空き状況により異なります)



グループ編集

グループ編集を途中で止めるには

[■] を押す。

お知らせ

- グループにできるのは、連続した曲(例: 3曲目~9曲目)のみです。「3曲目と7曲目と9曲目」のように曲が離れている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。
- ◆本機でグループ編集したMDを、グループ機能未対応の機種で編集すると、グループ管理情報が使えなくなることがあります。
- 本機でグループ編集した MD を、グループ機能未対 応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正しく 表示されません。
- ●プログラム、ランダム、グループプレイ設定中は、グループを編集または解除できません。各モードを解除してください。
- プログラム、ランダム、1 曲リピート、グループプレイ 設定中は、タイトルを変更できません。解除してください。
- MDが誤消去防止になっているときもグループ編集できません。

曲をグループにまとめる(グループ編集)

準備:

- ① グループ編集するMDを入れる。
- ② [■]を押して "MD" を選ぶ。

例:曲番3~9をひとつのグループにする。





停止中に 押す

2



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び -EDIT MODE-
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"GROUP?"を選び -GROUP?-
- ④ [ENTER] を押す
- ⑤ 傾けて "GROUP SET?"を選び -GROUP SET?
- ⑥ [ENTER] を押す はじめてグループ編集する MD は、 "GROUP SET?" しか選べません。
- ⑦傾けてトラック番号を選び

GROUP 1SET -3?∜---

- ® [ENTER] を押す
- ⑨ 傾けてトラック番号を選び

GROUP 1SET 3 ~ -9?{

⑩ [ENTER] を押す

リモコンのみ

グループにタイトルを付ける

(⇒ 38ページ)






押す

"UTOC Writing" の点滅 後、グループ編集が完了 します。



グループ名を変更する

リモコンのみ



2 TITLE IN/ 押す

3 グループのタイトルを付けなおす
(→ 38ページ)

#す
"UTOC Writing"の点滅後、変更が完了します。

グループを解除する

- ひとつのグループを解除するには
 - ① 停止中に、[MENU -DEMO] を押す。
 - ② JOY コントローラーを左右に傾けて "EDIT MODE" を選び、[ENTER] を押す。
 - ③ 同じ操作で "GROUP?" を選び、[ENTER] を押す。
 - ④同じ操作で"1- RELEASE?"を選び、 [ENTER]を押す。
 - ⑤ 同じ操作で解除したいグループを選び、 [ENTER] を押す。
 - ⑥ [ENTER] を押す。"UTOC Writing" と表示されます。
- 全グループを解除するには
 - ① 停止中に、[MENU -DEMO] を押す。
 - ② JOY コントローラーを左右に傾けて "EDIT MODE" を選び [ENTER] を押す。
 - ③ 同じ操作で "GROUP?" を選び、[ENTER] を押す。
 - ④ 同じ操作で "ALL RELEASE?" を選び、 [ENTER] を押す。
 - ⑤ [ENTER] を押す。
 "UTOC Writing" と表示されます。

リモコンのみ


まず、曲をグループにまとめます。(**→** 左ページ) **準備**:

[■]を押して "MD" を選ぶ。

グループ単位で聞く

• 1 つのグループだけ聞く: G R O U P

● 1 つのグループをくり返す: ĞROUP ŘEPEAT



PLAY 停止中に押して
"GROUP"または
"GROUP REPEAT"を選ぶ

グループ プレイ

GROUP

グループ リピート

GROUP REPEAT

GROUP

GROUP

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT

†

GROUP REPEAT ← GROUP ← RANDOM

- プログラム設定中は、"GROUP"、 "GROUP REPEAT"を選べません。
- "GROUP" と "GROUP REPEAT" はグループ編集している MD でのみ表示されます。

ALBUM/ 押して
VGROUP / グループを選ぶ

3 MD

押す

再生が始まります。

グループ単位で聞く

解除するには

停止中に、[PLAY MODE] を押して "OFF" を選ぶ。


グループを前後にとび越すには(グループスキップ) [◀◀ ∨ ALBUM/GROUP] または [▶► ALBUM/GROUP ^]を押して、聞きたいグループを選ぶ。

ラジオを聞く

準備:

AM アンテナを接続する。(**→** 7 ページ)接続しないと、放送局を受信できません。

テレビ音声(1~3チャンネルのみ)は FM で受信します。



再生

— 1



押して **電源を入れる**

-2



押して

"FM"または"AM" を選ぶ

3



傾けて

周波数を合わせる

NOL+ ENTER +

自動選局する・

(オートチューニング)

周波数が動き出すまで

傾けたままにし、動き始め たら指を離す

AUTO TUNING

- 放送局を受信すると、自動停止します。
- 好みの放送局を受信するまで、同 じ操作をくり返します。

押して 受信モードを切り 換える

押すたびに MONO **⇄**

FM ステレオ

放送で雑音が

多いときは

リモコンのみ

MONO ⊋ (強制モノラル)

消灯 (AUTO STEREO) (自動判別)

F M 88.1 MHz

- モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。(FM 76.0~90.0 MHz 受信時のみ)
- 通常は"MONO"を消灯させ ておいてください。

FM の受信状態がよくないときは

本機を窓際などに置き、FM ホイップアンテナの 長さと向きを調節します。



AM の受信状態がよくないときは

本機を窓際などに置き、AM ループアンテナの位置と向きを調節します。



お知らせ

- AM とテレビの音声はモノラルです。
- 本機のTV受信回路は、FM受信回路と兼用している ため、2または3chにFM放送が混信することがあ ります。

放送局を記憶させて聞く


- 放送局をチャンネルに記憶させておくと、 簡単な操作で聞くことができます。
- FM、AM とも、12 局ずつ記憶させることができます。


共通の準備

FM/AM RADI

RADIO 押して) "FM"または"AM"を選ぶ

エリアバンクでは、FM、AM どちらを選んでいてもかまいません。





記憶させる

お住まいの地域を選択する(エリアバンク)

エリア番号を選択するだけで、その地域で受信できる主な FM、AM の放送局を一度に記憶できます。



MENU

押す

-DEMO






①傾けて "AREA"を選び

F M 76.0 MHz

② [ENTER] を押す



③傾けてエリア番号 (⇒ 下記) を選び



④ [ENTER] を押す

エリアに記憶されている最初の周波数と 放送局名が表示されます。

F M 80.4 MHz AIR-G'

エリアバンク(2003年2月現在)

	(1 - / 3 / 2011-/		
エリア番号	地域名	エリア番号	地域名	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	12 札青秋盛山仙福都 宇 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 島 日 日 日 日 日 日 日 日 日	11 東京 千葉、さ 12 13 14	東京浜 いたま いたま 田 松 静屋 3古	
9	水戸前橋	16 17 18 19 20	津 新潟 富 金 岩 石 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七 七	

(好みの局を記憶する(マニュアルメモリー))

リモコンのみ

エリアバンク選択後の空きチャンネルに、好 みの局を記憶させることができます。



押して

周波数を合わせる

PGM/ CLEAR DEL

押す





10秒以内 押して

9 GHI 9 GHI ▼ PQRS 7

チャンネルを選ぶ 777°-!"# @

> PGM 80.2 MHz PROGRAM ch

■ チャンネル 10 以上を選ぶには

[≥10]を1回押し、数字ボタンを押す。 例: 12 チャンネルのとき

ア カABC **(≥10) → (2)**

続けて記憶させるときは、 手順■に戻る

記憶させた放送局を聞く



押して チャンネルを選ぶ

PGM 80.2 MHz

エリアバンクで記憶されたチャンネルを 選ぶと放送局名が表示されます。

リモコンで操作する

ALBUM/ ∨ GROUP ∧



押して チャンネルを選ぶ

または

カABC サDEF

80.2 M MHZ ch.

79y^_

■ チャンネル 10 以上を選ぶには


[≥10] を 1 回押し、数字ボタンを押す。 例: 12 チャンネルのとき

ア カABC **+**(1)+(2)

エリアバンクで記憶されたチャンネルを 選ぶと放送局名が表示されます。

エリア番号 地域名 エリア番号 地域名 21 大津 31 松山 22 32 高知 奈良 23 33 和歌山 福岡 24 34 北九州 大阪圏 (大阪、神戸、京都) 35 佐賀 25 鳥取 36 長崎 26 松江 大分 37 27 38 熊本 広島 28 29 39 宮崎 高松・岡山 40 鹿児島 30 41 徳島 那覇

はじめて MD を使用する場合は、51 ページ「MD について」をお読みください。



MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について

本機は、MDの長時間録音フォーマット MD**LP** に対応しています。

ステレオで2倍、4倍の長時間録音ができます。

LP モードディスプレイ表示

LP2 MODE (P2

LP MODE OFF :標準時間録音モード(表示なし)

ディスクに記載されている時間で録音

LP2 MODE : 2 倍長時間録音モード(LP2)

ディスクに記載されている 2 倍の

時間で録音可能

LP4 MODE : 4 倍長時間録音モード(LP4)

ディスクに記載されている 4倍の

時間で録音可能

- 録音中は、LP モードを変更できません。
- 本機で2倍長時間録音または4倍長時間録音した曲は、MDLPに対応した機器以外では再生できません。
- ◆ カーオーディオが、MDLP に対応していないとき は、標準モード(LP MODE OFF)で録音します。
- 対応していない機器で再生すると、曲タイトルの先頭 に"LP:"と出て、無音で再生されます。
- 4 倍長時間録音 (LP4) は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されることがあります。

音質を重視する録音を行うときは、標準時間録音 (LP MODE OFF)または2倍長時間録音(LP2) をおすすめします。



押して

"CD"を選ぶ

 ΓD 14 68:25

MENU

押す

もう 1 度押すと元の表示に 戻ります。



(**1**)傾けて

"LP MODE"を選び ② [ENTER]を押す

68:25) P MODE:



(1)傾けて

LP モードを選び (➡ 左ページ)

②[ENTER]を押す

CD 14 LP2 MODE 傾けるたびに LP MODE OFF

LP4 MODE ↔ LP2 MODE



押して

録音を始める

高速録音するときは、 "HIGH-SPEED"と表示 するまで押し続ける

NORMAL-SPEED CD+MD REC

DISPLAY

CD の再生が終わると、MD も自動停止し ます。



押す

途中で止める

"UTOC Writing"の点滅後に 録音が停止します。

Writin9{ :UTOC

残り時間など の情報を見る リモコンのみ

押す

押すたびに、表示部の表示が切り 換わります。

MD Rem 53:01

HI-SPEED CD-MD

押す

一時停止する

- 再開するには、もう一度押す。
- 録音された音がとぎれます。
- トラックマークが付きます。
- MP3 を録音中は、一時停止した り、トラックマークを付けたりで きません。

手動でトラッ クマークを付 ける

リモコンのみ

TRACK MARK 録音中に 押す

"TR-MARKING"と表示して トラックマークがひとつ付きます。

気に入った曲をすぐ録音するには (おっかけ録音)

再生中に、「●/II -HI-SPEED CD → MD]を押す。 曲の頭から最後の曲まで録音すると、自動的に停 止します。

再生を一時停止してから録音すると、その位置か らの録音になります。

1 曲だけ録音するには、**1 曲をねらい録り**で"1-REC?" を選んで[ENTER]を押した後(→ 30 ペ ージ)、好みの曲の再生中に「●/Ⅲ -HI-SPEED CD→ MD] を押す。

お願い

- CD を入れて CD ふたを閉めた直後や、再生中、一時 停止中に、CD ふたを開けないでください。CD が ターンテーブルから外れて、CD に傷がつく恐れがあ ります。
- ハンドルを倒した状態で、CD ふたを開けてください。


お知らせ

- ●録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を 変えても、録音には影響しません。
- ◆本機で長時間モノラル録音はできません。
- MP3 を録音すると、自動的にアナログ録音になります。

ラジオを MD に録音する

準備:

録音用 MD を入れ、必要に応じて MD の長時間 (LP) モードを選ぶ。(➡ 27 ページ)



録音モードについて

MĀNUAL: 通常の録音モードです。自動でトラック

マークは付きません。

TURN BACK: 頭切れを防ぐために、数秒前から録音

するモードです。

ŤIME MARK:5分おきにトラックマークが自動的

に付くモードです。

ŤURŃ/ŤIMĖ:数秒前の音から録音し、5 分おきに

トラックマークが自動的に付くモード

です。

ラジオを MD に録音する

途中で止めるには

[■] を押す。

一時停止するには

[●/**II** - HI-SPEED CD \rightarrow MD] を押す。トラックマークがひとつ付きます。

手動でトラックマークを付けるには

好みの位置でリモコンの [TRACK MARK] を押す。 トラックマークがひとつ付きます。

お願い

AM 放送を録音するときは、AM ループアンテナと本機をできる限り離してください。近づけるとノイズが入ることがあります。

お知らせ

- エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送局が曲名(トラックタイトル)として記録されます。
- ◆本機で長時間モノラル録音はできません。

ラジオ (またはテレビ) を聞く (★ 22 ページ)

F M 80.2 MHz FM802

2

MENU

押す

3



①傾けて "REC MODE"を選び

F M 80.2 MHz

- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて録音モード (→ 左記) を選び

F M 80,2 MHz MANUAL?

④ [ENTER] を押す

録音する

MANUAL、TIME MARK 選択時は

●/II —HI-SPEED CD → MD 押す

録音が始まります。

F M 80.2 MHz FM÷MD REC



〔録音する〕

TURN BACK、TURN/TIME 選択時は

 押す

録音待機状態になり ます。




押す

録音が始まります。

共通の準備

- ①録音用 MD を入れ、必要に応じて MD の長時間録音 (LP) モードを選 ぶ。(→ 27ページ)
- ②CD を入れ、[■](停止)を押して "CD"を選ぶ。



高速録音する

- CD から MD に最大 4 倍速で録音できます。 74 分のディスクなら、約 23 分で録音が完了 します。
 - ディスクや条件によって、高速録音できないと きがあります。高速録音できないときは、通常 の速度で録音してください。
- 高速録音は、下の表のように、他の録音と組み 合わせて使えます。

高速録音できる録音の種類

	_
【 シンクロ録音(➡ 26 ページ)	0
1 曲をねらい録り	0
丸録り	0
プログラム録音	×
MP3 のアルバムを録音	×

-HLSPEED CD-MD

"HIGH-SPEED"と 表示するまで押し続ける

録音が始まり、全曲の録音が終了すると停止します。確認音(ビープトーン)が約10秒鳴ります。

確認音は [ENTER] など を押して止めます。



残量表示

(録音終了時にすべてが表示されます)

高速録音の制限について

本機の高速録音は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、次のような制限があります。

- 高速録音終了後、約 74 分間は、同じ CD から高速録音できません。
- 高速録音を途中で止めた後、約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDを高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。
- メモリーをリセット(初期化)(→ 57ページ)しても、約74分間は、高速録音できません。
- ■"PLEASE WAIT ○○ min." と表示したら○○分待ってからもう一度高速録音するか、シンクロ録音(→ 26 ページ)してください。
- "HIGH —SPEED CAN NOT REC" と表示したら プログラム、リピート、ランダムなどの設定中は高速 録音できません。解除してください。

高速録音する

途中で止めるには

[■] を押す。

確認音の切/入を切り換えるには


- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② JOY コントローラーを左右に傾けて "BEEP MODE" を選び、[ENTER] を押す。
- ③ 同じ操作で"BEEP OFF"を選び、[ENTER] を押す。

お知らせ

- 高速録音中は一時停止できません。
- MP3 は高速録音できません。
- 高速録音中の音はモニターできません。 音量を調節すると "MUTING" と表示されます。
- ラジオ、P-MD / AUX 端子に接続した外部機器など、 本機の CD 以外からの高速録音はできません。
- 録音終了時の確認音の音量は調節できません。
- CD によっては、録音時間に誤差が生じる場合があります。

共通の準備:

- ①録音用 MD を入れ、必要に応じて MD の長時間 (LP) モードを選ぶ。(➡ 27 ページ)
- ② CD を入れ、[■] を押して "CD" を選ぶ。



1曲をねらい録りする

(1- ŘĚĆ)

高速録音可能

MENU 押す

2



- ①傾けて "REC MODE"を選び -REC MODE-
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて "1-REC?" を選び -1-REC? -
- 4 [ENTER] を押す
- ⑤ 傾けて録音する曲を選ぶ

3



押す

(高速録音するときは、表示が出るまで押し続ける)

録音が始まり、終了すると停止します

1 曲をねらい録り

途中で止めるには

[■] を押す。

"1-REC"は自動的に解除されません

解除するには、次のように操作します。

- ① [MENU -DEMO] を押す。
- ② JOY コントローラーを左右に傾けて "REC MODE" を選び、[ENTER] を押す。
- ③同じ操作で"MANUAL REC?"を選び、 [ENTER]を押す。

電源を入れ直したり、モードを切り換えても解除されます。

CD1 枚を丸録りする (ẨŪTỐ ŘĔĆ) (高速録音可能)

CD の全曲を MD に自動で録音します。

- 録音前に、全曲入るか確認できます。
- MD に録音された全曲は、ひとつのグルー プになります。

MENU -DEMO

押す

-DEMO

2



- ①傾けて "REC MODE"を選び -REC MODE-
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて "AUTO REC?" を選び □□ 14 20 □□□

CD 14 68:25 -AUTO REC?-

④ [ENTER] を押す

セキンキョクRECカノウ

MD に全曲入らないときは、録音できない曲番と、録音できる曲数が表示されます。

録音できない曲番を再確認するには、 リモコンの [DISPLAY] を押します。

3



押す

(高速録音するときは、表示が出るまで押し続ける)

録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC"は解除されます)

CD1 枚を丸録り

途中で止めるには

[■] を押す。("AUTO REC" は解除されます)

お知らせ

- 丸録り中は、一時停止したり、手動でトラックマークを付けたりできません。
- 丸録りしても、UTOC エリアに空きがない場合はグループになりません。
- MP3 は丸録りできません。
- 全曲入らないときは、録音できない曲番などが表示されているときに、長時間録音モードを切り換えてみてください。丸録りできることがあります。



好みの数曲を録音する 【プログラム録音)

録音したい曲をプログラム予約する

(→ 16ページ)

MENU -DEMO

押す



①傾けて "REC MODE"を選び

CD PGM 28:25 REC MODER

- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて "AUTO REC?" を選び

28:25 CD PGM AUTO REC?

④ [ENTER] を押す

MD に全曲入らないときは、録音でき ない曲番と、録音できる曲数が表示さ れます。

録音できない曲番を再確認するには、 リモコンの [DISPLAY] を押します。



押す

録音が始まり、終了すると停止します。 ("AUTO REC" は解除されます)

好みの数曲を録音する

途中で止めるには

[■] を押す。("AUTO REC" は解除されます)

MP3 をプログラム録音するには

- ① 録音したい曲をプログラム予約する。(➡ 16ペ
- ② 「●/II HI-SPEED CD ▲ MD] を押す。

お知らせ

プログラム録音では、曲と曲の空きが少し多くなります。 このため "ゼンキョク REC カノウ" と表示しても、MD の残り時間が少ないときは、全曲録音できないことがあ ります。

MP3 のアルバムを録音する

MP3 の好みのアルバムを MD に録音します。



リモコンのみ

PLAY MODE

停止中に押して "ALBUM"を選ぶ

ALBUM

AL BUM

押すたびに

OFF → TRACK REPEAT → ALL REPEAT

ALBUM REPEAT ←

ALBUM

リモコン

ALBUM/ ∨ GROUP ∧

押して アルバムを選ぶ



押す

録音が始まり、終了すると停止します

MP3 のアルバムを録音する

途中で止めるには

[■] を押す。

CD-R/RW から録音するとき (アナログ録音について)

● "SCMS CAN NOT COPY" と表示されること があります

CD-R/RW から録音しようとすると、デジタル録 音が制限されるために、このメッセージが出るこ とがあります。この場合は次のように設定を変更 し、アナログ録音してください。

ただし、高速録音(➡ 29 ページ) はできません。

- ①[■]を押して "CD"を選ぶ。
- ② [MENU -DEMO] を押す。
- ③JOY コントローラーを左右に傾けて "ANALOG-REC"を選び、[ENTER]を押す。
- ④同じ操作で "ANALOG REC?" を選び、 [ENTER] を押す。
- ⑤ [●/II HI-SPEED CD ▲ MD] を押す。 録音が始まります。

録音が終わると、アナログ録音モードは自動的にデ ジタル録音モードに戻ります。

● MP3 は、自動的にアナログ録音になります。

RQT6953


MD を編集する

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナル MD を作れます。(録音用 MD のみ)

グループ編集 (➡ 20 ページ) した MD を編集すると、編集内容に応じてグループ情報も自動的に更新されます。

共通の準備


- ①編集する MD を入れる。
- ② [■] (停止) を押して "MD" を選ぶ。





全曲を消す(ォールイレース)

こんな MD になります





停止中に 押す

2



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び -EDIT MODE!
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"ALL ERASE?"を選び -ALL ERASE? -
- ④ [ENTER] を押す

ALL ERASE ?

PUSH ENTER

⑤ [ENTER] を押す

"UTOC Writing"→ "BLANK DISC"表示になり、編集が 完了します。

共通の項目

以下の場合は、MDの編集(ÅLL ÉRÁSĒ、 ŤŖĀČĶ ÉŖĀSĒ、 MOVĒ、 COMBÍNĒ、 ĎÍVÍĎĒ、 ŚŖOŪP)ができません。解除してく ださい。

- MD が誤消去防止になっている場合
- MD をプログラム、ランダム、グループプレイ に設定している場合

オールイレース

途中で解除するには


[■] または [MENU -DEMO] を押す。

お知らせ

再生中は、全曲消せません。

1曲または数曲を消す(トラックイレース)

こんな MD になります





押す

2



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び -EDIT MODE (
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"TRACK ERASE?"を 選び

TRACK ERASE?

④ [ENTER] を押す

ERASE ;-? (

⑤ 傾けて消す曲番を選び

ERASE | 27 (

⑥ [ENTER] を押す

ERASE 2?

PUSH ENTER

続けて曲番を消すときは、手順 (5)(6)をくり返す(最大24曲まで)

⑦ [ENTER] を押す

"UTOC Writing"の点滅後、 編集が完了します。

トラックイレース

途中で解除するには

[■] または [MENU -DEMO] を押す。

消す前に曲番を確かめるには

最後の [ENTER] を押す前に、リモコンの [-/◄ ▲] または [▶►//+ ▲] を押す。 ("ERASE CHECK" モード)

再生中(または一時停止中)の1曲だけ消すには

- ①消したい曲を再生(または一時停止)する。
- ② 手順 動から順に操作する。

曲を選ぶ手順は、自動的にスキップされます。 再生中(または一時停止中)の 1 曲だけ消え て自動的に停止します。




使いこなす

● 全曲を消す(オールイレース)

33

共通の準備

- ①編集する MD を入れる。
- ② [■] (停止) を押して "MD" を選ぶ。



ムーブ

途中で解除するには

[■] または [MENU -DEMO] を押す。

再生中(または一時停止中)に移動するには

- ① 移動したい曲を再生(または一時停止)する。
- ② 手順 11 から順に操作する。


曲を選ぶ手順は、自動的にスキップされます。 移動先だけ選んで次の手順に進みます。

お知らせ

グループ管理している MD で曲を移動しようとすると "GROUP DATA FULL"と表示され、移動できないことがあります。その場合は、グループを 1 つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。

曲を移動する(ムーブ)

こんな MD になります



1

MENU -DEMO

押す

2



①傾けて "EDIT MODE"を選び ^ CP: TT MODE"

EDIT MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"MOVE?"を選び

MOVE? (

④ [ENTER] を押す

⑤ 傾けて移動する曲を選び

}1?{---

⑥ [ENTER] を押す

1 → >-? <

⑦傾けて移動先を選び

 $1 \rightarrow \frac{1}{2} 3? \frac{7}{4}$

® [ENTER] を押す


PUSH ENTER

⑨ [ENTER] を押す

"UTOC Writing"の点滅後、 編集が完了します。

2曲を1つにまとめる(コンバイン)

こんな MD になります





押す



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び MODE : EDIT
- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて"COMBINE?"を選び -COMBINE?:
- ④ [ENTER] を押す

⑤ 傾けて 1 つにまとめる曲の組み合わ せを選び (隣り合う2曲のみ選択可)

⑥ [ENTER] を押す

兌

PHISH FNTFR

⑦ [ENTER] を押す

UTOC Writing"の点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ減ります)

コンバイン

途中で解除するには

[■] または [MENU -DEMO] を押す。

編集前の状態に戻すには

ディバイド機能 (➡ 36ページ) をお使いください。

再生中(または一時停止中)にまとめるには

- ① まとめる 2 曲の後ろの曲を再生(または一時 停止)する。
- ② 手順 1 から順に操作する。 曲の組み合わせを選ぶ手順は、自動的にスキッ プされます。

お知らせ


- ●2曲を1つにまとめると、後ろの曲に付いていた タイトルは消え、前の曲のタイトルになります。
- 異なるモード(LP MODE OFF/LP2/LP4/長時間 モノラル) で録音された曲は、1 つにまとめられませ
- LP4 モードで録音された曲をつなぐと、つないだ部 分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる場合 があります。

使いこなす

曲を移動す ずつるに (ムーブ)

共通の準備

- ①編集する MD を入れる。
- ② [■] (停止) を押して "MD" を選ぶ。



ディバイド

途中で解除するには

[■] または [MENU -DEMO] を押す。

編集前の状態に戻すには


コンバイン機能 (➡ 35ページ) をお使いください。

お知らせ

- タイトルの付いた曲を 2 つに分けると、後ろの曲は タイトルなしになります。
- グループ管理している MD で曲を 2 つに分けようと すると、"GROUP DATA FULL" と表示され、分け られないことがあります。その場合は、グループを 1 つ解除するか、不要なタイトルを消去してください。
- LP4 モードで録音した曲を 2 つに分けると、分けた 部分で左右のチャンネル間に若干の音漏れを生じる 場合があります。

1 曲を 2つに分ける(ディバイド)

こんな MD になります



-DEMO

2 つに分ける曲を再生し、 押す



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び EDIT MODES
- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて"DIVIDE?"を選び

DIVIDE?{

4分ける、おおよその位置で [ENTER] を押す

POS -+000?-

分けた位置から、くり返し再生します。

LP MODE OFF:約4秒間

LP2:約8秒間 LP4:約16秒間

⑤ 傾けて正確に位置を調節する

POS - +002? -

調節範囲 LP MODE OFF:

前後約8秒間

LP2:前後約16秒間

LP4: 前後約32秒間

数値は-128から+127の範囲で

表示されます。

⑥ [ENTER] を押す

「UTOC Writing"の点滅後、

編集が完了します。

(トラックマークが 1 つ増えます)

録音した MD にタイトルを付ける


リモコンのみ

- 録音用 MD には、MD の名前やグループ名、曲の名前をそれぞれ約 100 文字まで記録できます。 (LP2/LP4 では 97 文字)
- 1枚のMDには、アルファベットで約1700文字記録できます。(文字の種類や曲数によって減ることがあります)

LP2/LP4 では、曲名の先頭に「LP:」と記録されるため、曲数が多いと文字数が減ります。また、グループ編集していると、グループ管理情報が記録されるため、文字数はさらに少なくなります。

共通の準備

- ① タイトルを付ける MD を入れる。
- ② [■] (停止) を押して "MD" を選ぶ。



(ディスクタイトルを付ける

TITLE IN/ 停止中に押して CHARA "DISC?"を選ぶ

DISC?{ TITLE

"GROUP?" はグループ編集している MD でのみ表示されます。

2 ENTER 押す タイトル入力画面になります。 SELECT コーンルー

文字を入力する (→ 39ページ)

4 ENTER 押す ・ UTOC Writing"点滅後、タイトル入力が完了します。

お知らせ


プログラム、ランダム、1 曲リピート、グループプレイ設定中は、タイトル入力できません。解除してください。

使いこなす

● 1曲を2つに分ける(ディバイド) ● 録音したMDにタイトルを付ける

共通の準備

- ① タイトルを付ける MD を入れる。
- ② [■] (停止) を押して "MD" を選ぶ。



グループ/トラックタイトル

途中で止めるには

[■] を押す。

ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイ トルは残ります。

入力後にタイトルを確認するには

[DISPLAY] を数回押す。

表示される内容は、現在行っている操作や音源 (ソース) によって異なります。

録音した MD の再生中にタイトルを付けることも できます(再生中の曲のみ)

- ① 再生中に [TITLE IN/CHARA] を押す。
- ② 文字を入力し (➡ 右ページ)、[ENTER] を押す。 "TITLE WRITE"と表示された後、通常の表示 に戻ります。
- 再生中にタイトルを付けると、つづきの再生中 は MD の編集 (DIVIDE、MOVE、COMBINE、 TRACK ERASE) ができません。MD を止めて から編集してください。

グループ/トラックタイトルを付ける

CHARA

TITLE IN 停止中に押して "GROUP?" または "TRACK?" を選ぶ

例:トラック

TRACK?{ TITL

DISC?→ GROUP?→ TRACK?

— 元の表示 ←— "GROUP?" はグループ編集してい

る MD でのみ表示されます。

ENTER 押す

または

押して グループまたは曲番を選ぶ

例:曲番

3?{TITLE

ENTER 押す

タイトル入力画面になります。



3 カーソル・

文字を入力する (**⇒** 右ページ)


ENTER 押す

"UTOC Writing"点滅後、次 のグループまたはトラックタ イトルの入力画面になります。

必要に応じて、タイトル入力を くり返す

タイトル入力が完了します。

文字入力のしかた タイトル入力画面にした後、入力します。



TITLE IN/ 押して CHARA 文字の種類を選ぶ

押すたびに カナ「ア」→ 英大「A」→ 英小「a」→数字「1」

続けて同じ種類の文字を入力すると きは、この操作は不要です。

押して文字を選ぶ 2 3 7-JKL // MNC 5 6 7-TUV 7-WXYZ 8 9 3

押す

all

◆文字が確定され、次の文字 の入力画面になります。

選んだ文字がカーソル

に表示されます。

●次に入力する文字が、他のボ タンに割り当てられている 場合、この操作は不要です。

文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

各ボタンを押すたびに、1文字ずつ順に表示されます。

	カタカナ	アルファ	数字	
		大文字	小文字	
7	アイウエオ アイウエオ			1
лавс 2	カキクケコ	ABC	abc	2
₹DEF	サシスセソ	DEF	def	3
タ GHI 4	タチツテト ッ	GHI	ghi	4
† JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\ MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7 TUV	ヤユヨ	TUV	tuv	8
∋ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
ワヲン [∞] -	ワヲン゛゜ー			0

■ 記号を入力するには

[≥10!"#]を押す。

押すたびに下の順序で記号が現れます。

! " # \$ % & '() * + , - . / : ; < = > ? @ _

■ 1 文字空き(空白)を入力するには [SPACE] を押す。

■゛゜―を入力するには

[O ワヲン゛゜—] を押して、"゛"、"°"または"—"を

濁点(*)や半濁点(*)は、表記可能なカタカナの後ろ にだけ入力できます。そうでない場合は選択候補として 現れません。

お知らせ

- ◆ 文字の種類は、入力中でも切り換えられます。
- ◆ 文字と濁点/半濁点の間に、空白などは入れられません。
- 1回の再生または録音中に入力できる文字数は、約 1000 文字です。1000 文字以上入力すると、 OVER" または "UTOC FULL" と表示されます。
- ●入力中に最大文字数を超える操作をしたときは、 'TITLE FULL" と表示されます。
- 再生、録音が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に 付くことはありません。

■ 入力を途中で止めるには

[■] を押す。

ただし、[ENTER]を押して確定したタイトルは残ります。

■ 入力済みの文字を変更するには

[-/◄ ▲]または[▶▶/+ ▲]で変更する文字に カーソルを合わせる。

- ◆ 文字を訂正するには
- 文字入力(上記)で上書きし、[▶►//+ ▲]を押す。
- ◆ 文字を削除するには [DEL PGM/CLEAR] を押す。
- 1 文字あけるには [SPACE] を押す。
- ◆ 文字を挿入するには
 - ① 挿入する位置で、挿入する文字の数だけ [SPACE]
- ② 文字を入力する。(上記)

CD を録音中にまとめてタイトル (グループ・トラック) を付ける

シンクロ録音中はトラックタイトルを、丸録 り中はグループタイトルとトラックタイトル を付けられます。



TITLE IN/ 録音中に押す CHARA シンクロ録音中: トラックタイトル入力画面になりま す。手順4に進みます。 丸録り中: グループタイトル入力画面になります。 SERIES TITLE 丸録り中 TITLE INPUT SERIES TITLE TITIF

- グループタイトルを入力する (➡ 39ページ)
- **ENTER** トラックタイトル入力画面に なります。
- トラックタイトルを入力する (→ 39ページ)
 - **ENTER** 押す 次の曲のトラックタイトル入 力画面になります。

必要に応じて、タイトル入力を くり返す

"TITLE WRITE"と表示した

後、通常の表示に戻ります。

(入力しない曲は、[ENTER] でとばせます)

CD 録音中にまとめてタイトルを付ける

途中で解除するには

[■] を押す。

ただし、[ENTER] を押して確定したタイトルは 残ります。[TITLE IN/CHARA] を押すと、もう 1 度最初からタイトルを入力/修正できます。

タイトルを追加、訂正するには

- 録音中は、上記の操作をします。
- 録音終了後は、**グループ/トラックタイトルを** 付ける (**→** 38 ページ) をします。

タイトル入力中のグループまたはトラック番号を 確認するには

[DISPLAY] を押す。

お知らせ

ENTER

- タイトルは、1 曲目から順に記録されます。前の曲に は戻れません。
- CD のランダム、リピート設定中は、録音中のトラッ
- クのみタイトルを付けられます。 ● 録音中に一時停止したり、手動でトラックマークを付
- けたりすると、まとめてタイトル入力できません。 ● 曲数以上に入力しても、余ったタイトルは記録されません。
- タイトル入力中/入力後は、一時停止したり、手動で トラックマークを付けたりできません。
- MP3 録音中は、録音中のトラックのみタイトルを付 けられます。

使いこなる

ODを録音中にまとめてのMDにタイトルをコピーする


を録音中にまとめてタイト

他の MD にタイトルをコピーする (タイトルステーション)


MD のディスク/トラックタイトルを別の MD にそのままコピーできます。一度タイト ルを入れておけば、二度目からは入力の手間 が省けます。

タイトルをコピーする前に

- コピー元とコピー先の MD の<u>曲数が同じとき</u> だけコピーできます。
- 再生専用 MD や未録音の MD は使えません。
- すでにタイトルの入っている MD にタイトル をコピーすると、以前のタイトルはすべて消え ます。







タイトルの付いた MD(コピー元) を入れる

MENU

押す



- ①傾けて "EDIT MODE"を選び EDIT MODE:
- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"TITLE ST.?"を選び、 [ENTER] を押す

TITLE ST. €

PUSH ENTER

④ [ENTER] を押す

ATITLE MEMORYA

COMPLETE

EJECT MD

タイトルステーション

途中で解除するには

[■] を押す。

お知らせ

- ◆本機が記憶できるタイトルは、MD1枚分です。
- ◆本機に記憶されたタイトルは、一度コピーすると消え ます。
- 電源を切ると本機のタイトルは失われます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元MDとして使った 場合、コピー先の曲が標準(LP MODE OFF)で 録音されていても、トラックタイトルの頭に "LP:" と 表示されます。
- コピー元 MD がグループ管理されているときは、 コピー先 MD にグループ管理情報もコピーされます。



押して MD を取り出し、 タイトルを付けるMD (コピー先)を入れる

Writing OK? €


PUSH ENTER




"UTOC Writing"の点滅後、 タイトルコピーが完了します。

トルを付けるルステーション)

タイマーを使う





アラームタイマー

アラーム音を停止するには

アラームが鳴っているときに[■]を押す。

アラーム音を一時停止するには(DOZEドーズ機能) アラームが鳴っているときに

- ◆ JOY コントローラーを上下左右のいずれかに 傾けるか [ENTER] を押す。
- 本体の [►</br>

 ◆本体の [►
 ALBUM GROUP] または

 [^/▶▶ ALBUM GROUP] を押す。

約6分後に、再度アラーム音が鳴ります。

アラームタイマーを解除するには

リモコンの [TIMER SET] を押して "TIMER-OFF" を選ぶ。

設定内容を確認するには

[ALBUM/GROUP SCAN -TIMER CHECK]を押し続ける。

お知らせ

- ▼アラームタイマーと留守録タイマーは同時に設定できません。
- 再生中や、おめざめタイマーと設定時刻が重なったと きは、ミキシングした音になります。
- 録音中にアラームが鳴ってもアラーム音は録音されません。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。
- おめざめタイマー(→ 右ページ)と同時に設定するときは、手順
 で "ALARM ⊕PLAY" を選びます。

アラームタイマーを使う

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。

準備:

①電源を入れる。

② 時計を合わせる。(➡ 10 ページ) 表示例:6:45 にアラーム音を鳴らす。

タイマー時刻設定(24 時間表示)

MENU —DEMO

押す

2



①傾けて "TIMER ADJUST"を選び

TIMER ADJUST

- ② [ENTER] を押す
- ③傾けて"ALARM"を選び ALARM -
- ④ [ENTER] を押す

10 秒以内

⑤ 傾けて開始時刻に合わせ

ALARM -6:45

⑥ [ENTER] を押す

タイマー実行設定

3 4

リモコンのみ

「MER 押して SET "ALARM"を選ぶ

ALARM

ALARM 押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→⊕PLAY

6:45

⊕REC ← ALARM ⊕PLAY

(時刻設定していないタイマーは表示されません)

- 指定した時刻になると、アラーム音が鳴ります。
 停止・一時停止の操作(→ 左記)をしないときは、約60分間鳴り続けます。(音量は調節できません)
- 電源「切」時は表示部の照明が点灯し、一時停止の操作をすると消えます。
- アラーム音が鳴っているときや一時停止中は "ALARM" が点滅します。



おめざめタイマーを使う

- 開始時刻に電源が入り、好みの音源(ソース)を再生し、終了時刻に電源が自動的に切れます。
- 一度時刻設定しておくと、あとはソースの設定を変えるだけで、違うソースで使えます。

準備:

- 電源を入れる。
- ② 時計を合わせる。(➡ 10ページ) 表示例:6:30~7:40まで再生する。

タイマー時刻設定(24 時間表示)

MENU

押す



- ① 傾けて "TIMER ADJUST"を選び -TIMER ADJUST:
- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて"TIMER PLAY"を選び
- TIMER PLAY:
- ④ [ENTER] を押す

10 秒以内 ------

⑤ 傾けて開始時刻に合わせ

NEF }6:3O(→→ O:OO

⑥ [ENTER] を押す

6:30 >>)6:30{

⑦傾けて終了時刻に合わせ

6:30 >>;7:40;

® [ENTER] を押す

タイマー実行設定



ソースと音量を選ぶ

- ① ソースを再生し、 好みの曲を予約するには (➡ 16ページ)
- ② 音量を調節し、



③ CD/MD は再生 を止める

リモコンのみ

TIMER 押して "TIMER-PLAY"を選ぶ

> TIMER-PLAY 6:30 →→ 7:40

押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→②PLAY ®REC ← ALARM ®PLAY

(時刻設定していないタイマーは表示されません)

POWER®/D 押して 電源を切る

> 電源を切らないと、タイマー が動作しません。

開始時刻になると、設定した音量までフェードイン (徐々に大きく)して再生します。(動作中は、"の PLAY" が点滅)

タイマー設定後でも、再生や録音はできます 操作の後は、必ず電源を切ります。

電源を切らないと、タイマーが動作しません。

おめざめタイマー

おめざめタイマーを解除するには

電源を入れ、リモコンの [TIMER SET] を押して "TIMER- OFF" を選ぶ。

● 再び実行させるときは、"TIMER-PLAY"を選び、電源を

設定内容を確認するには

[ALBUM/GROUP SCAN -TIMER CHECK] を押し 続ける。

外部機器を使ったタイマー設定

手順

配でリモコンの [P-MD/AUX] を押して "AUX" に し、接続機器を本機と同時刻に動作するように設定する。

操作をまちがえたり、設定内容を変えるときは

時刻を変えるとき

電源を入れ、「タイマー時刻設定」を行い、電源を切る。 <u>ソースを変えるとき</u>

- ② (タイマー実行設定) をする。


お知らせ


- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に設定できません。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。
- ●アラームタイマーと同時に設定するときは、手順 で "ALARM ⊕PLAY" を選びます。

使いこなる

アラームタッ イイママ

タイマーを使う (つづき)







留守録タイマーを使う

開始時刻に電源が入り、ラジオ放送を録音し、終 了時刻に電源が自動的に切れます。

準備:

- ① 電源を入れ、録音用 MD を入れる。
- ② 時計を合わせる。(➡ 10 ページ)

表示例: 18:30~20:00まで、放送を録音する。

タイマー時刻設定(24 時間表示)

押す



- ① 傾けて "TIMER ADJUST"を選び TIMER ADJUST(
- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて"TIMER REC"を選び

TIMER RECÉ

④ [ENTER] を押す

10 秒以内 ------

⑤ 傾けて開始時刻に合わせ

ΠFF)18:30(→→ 0:00

⑥ [ENTER] を押す

NΝ OFF. 18:30 →→18:30-

⑦傾けて終了時刻に合わせ

ON OFF 18:30 >}20:00(-

® [ENTER] を押す

留守録タイマー

留守録タイマーを解除するには

電源を入れ、リモコンの [TIMER SET] を押して "TIMER-OFF" を選ぶ。 ● 再び実行させるときは、"TIMER-REC" を選び、電源を切る。

操作をまちがえたり、設定内容を変えるときは 時刻を変えるとき

電源を入れ、「タイマー時刻設定」を行い、電源を切る。 <u>ソースを変えるとき</u>

- ① [TIMER SET] を押して "TIMER-OFF" を選ぶ。
- ② タイマー実行設定 をする。

使いこなす

留お守や 録タイマー

(タイマー実行設定



ENTER

VOL-

放送を受信する

① "FM" または "AM" を選ぶ(➡ 23ページ)



② 周波数を選ぶ

記憶させた放送局を選ぶ には (⇒ 25ページ)



③ 音量を調節する

必要に応じて下記を設定する 録音モード(➡ 28ページ) 長時間 (LP) モード

(➡ 27ページ)

リモコンのみ



押して

"TIMER-REC"を選ぶ

⊕REC TIMER-REC 18:30 ++20:00

押すたびに

TIMER-OFF (解除)→ALARM→⊕PLAY

©REC ← ALARM **©PLAY**

(時刻設定していないタイマーは表示されません)



POWER® 押して 電源を切る

電源を切らないと、タイマー が動作しません。

- 開始時刻の約30秒前になると電源が入り、 自動的に録音が始まります。(動作中は "⊕ REC" が点滅)
- 設定した音量までフェードイン (除々に大きく) しますが、録音される音には影響しません。

タイマー設定後でも、再生や録音はできます

操作後は、録音用 MD を入れ、必ず電源を切ります。 電源を切らないとタイマーが動作しません。

設定内容を確認するには


[ALBUM/GROUP SCAN - TIMER CHECK] を押し 続ける。

お知らせ

- 留守録タイマーはおめざめタイマー、アラームタイマ 一と同時に設定できません。
- ターンバック録音モードでタイマー録音する場合でも、 設定した開始時刻から録音が始まります。
- タイマーを解除しない限り、毎日同時刻に動作します。

おやすみタイマーを使う [Jモコンのみ]

指定した時間が経過すると、再生を停止し、自動 的に電源が切れます。





ソースを聞きながら

押して再生時間を指定する

SLEEP

30 SLEEP

押すたびに SLEEP $30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 0FF$

(単位:分)

おやすみタイマー

おやすみタイマーを解除するには

[SLEEP] を押して "SLEEP OFF" を選ぶ。

残り時間を確かめるには


[SLEEP] を 1 回押す。残り時間が約 5 秒間表示さ れます。

残り時間を変えるには

[SLEEP] を押して新たに時間を指定する。

お知らせ

おやすみタイマーが 10 分以上残っていても、オートオ **フ**(**→** 47 ページ)を働かせているときは、オートオフ が優先します。



音質、音場効果を選ぶ

好みの音質や音場効果を楽しめます。

「 臨場感を高める L.V.(ライブバーチャライザー)



(音質を切り換える(EQ(イコライザー)



ライブバーチャライザー

設定を解除するには

もう一度押して、"L.V. OFF"を選ぶ。

お知らせ

効果はステレオ音声のみで、音楽によって異なります。

イコライザー

設定を解除するには

押して "EQ-OFF" を選ぶ。

時間やタイトルなどの情報を見る

タイトルや残り時間などいろいろな情報が 表示されます。

DISPLAY

押す

押すたびにいろいろな情報が表示されます。

例:録音用 MD の残り時間

MD Rem 53:01

表示される内容は、現在行っている操作や音源(ソース)によって 異なります。

オペレーションステージを照らす ^(ラィト)

オペレーションステージの照明の明るさを切り換えられます。





押す

押すたびに、明るさが切り換わります。

押すたびに → LIGHT 1:明るく ↓ LIGHT 2:やや明るく ↓ - LIGHT OFF:消灯

ディスプレイ

お知らせ

- MD のディスクの残り時間は、誤消去防止つまみの 閉じている、録音用 MD の停止中のみ表示されます。 再生中は、曲の残り時間が表示されます。
- ◆文字のスクロールは、表示部に表示しきれない場合 に限ります。
- スクロール表示中に[DISPLAY]を押すと、他の表示に切り換わります。
- MP3 の残り時間は表示されません。

ライト

ライトを「切」にするには 押して"LIGHT OFF"を選ぶ。

電源の切り忘れを防ぐ

ボタン操作のない状態が約10分続くと、 自動的に電源が切れます。

SLEEP -AUTO OFF "AUTO OFF - ON -"と表示するまで 押し続ける

AUTO OFF-ON-

オートオフ

オートオフを解除するには

"AUTO OFF – OFF –" と表示するまで押し続 ける。

お知らせ

- オートオフは、CD、MD の停止中のみ働きます。 ラジオを聞いているときは働きません。
- オートオフ機能を ON にしておくと、電源「入」 時に "AUTO OFF" と表示されます。
- おやすみタイマー (➡ 45ページ)が 10分以上残っていても、オートオフを働かせているときは、オートオフが優先します。

使いこなす


別売り機器を使う

別売り品の品番は、2003年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。

別売り機器から MD に録音する

別売り機器を接続

電源を切った状態で接続します。



■アナログプレーヤーを接続するには

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 推奨品:当社製アナログプレーヤー

SL-J8 (フォノイコライザー内蔵)

- SL-J8 を本機に接続するには、ピンミニコード(別売り: RP-CAPM3G15) とピンプラグアダプター(別売り: RP-PA66A)が必要です。
 本機の P-MD/AUX 端子に接続します。
- フォノイコライザーを内蔵していないプレーヤーを 本機に接続するには、サービスルート扱いのフォノ イコライザー(別売り: RFKZ0088KIT)が必要 です。そのまま接続すると、音が小さくなります。

録音モードについて

つないだ機器によって、選択できる録音モー ドは異なります。

MANUAL: 通常の録音モードです。自動でトラックマークは付きません。

SYNCHRO:接続した機器の再生が始まると、自動的に録音も始まるモードです。無音の状態が約3秒続くと録音が一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。録音開始位置に、自動的にトラックマークが付きます。

ŤURŃ BACK : 頭切れを防ぐために、数秒前から録音するモードです。

TIME MARK : 5分おきにトラックマークが 自動的に付くモードです。

プロスプライル : 数秒前から録音し、5分おきにトラックマークが自動的に付くモードです。

へ 本機の MD に録音する

リモコンのみ

P-MD/AUX

押して "AUX"を選ぶ

---- AUX ----

押すたびに

AUX:一般の外部機器

↑ (MDネットワーク未対応)P-MD: MDネットワーク対応の機器

リモコンのみ

録音レベルを確認する

外部機器のヘッドホン端子と接続しているときは、外部機器を再生して、レベル表示がときどき端まで点灯する程度に、外部機器の音量を調節してください。

ccccctooooo

レベル表示

P-MD/AUX

必要に応じて押し続け 入力レベルを選ぶ

NORMAL : レベルを変えないとき **‡** (信号レベルが通常の機器) HIGH : レベルを上げたいとき

(ポータブル MD など信号 レベルが低い機器)

レベルが低い機器

3

MENU

押す

4



①傾けて "REC MODE"を選び

REC MODE

- ② [ENTER] を押す
- ③ 傾けて録音モード (→ 左記) を選び MANUAL? ↔ SYNCHRO? ↔ TURN BACK?

MANUAL? ↔ SYNCHRU? ↔ TURN BACK?

TURN/TIME? ↔ TIME MARK?

④ [ENTER] を押す

●/II

押す

- ●SYNCHRO モードのときは、 一時停止状態になります。外部機器 から信号が入ると、自動的に録音が 始まります。
- TURN BACK または TURN/TIME モードのときは録音待機状態になり ます。

録音するときは、もう 1 度 [●/Ⅱ -HI-SPEED CD → MD] を押します。

外部機器を再生する



別売り機器から MD に録音する


途中で止めるには

[■] を押す。

お知らせ

- ソースや録音方法によっては、録音時間に誤差が生じ る場合があります。
- SYNCHRO モードでは、音が一定レベルに達したと ころから録音が始まるため、曲によっては頭の部分が 録音されないことがあります。その場合は、 SYNCHRO モードを使用せずに録音し、後からディ バイド機能 (➡ 36ページ) などで編集してください。
- SYNCHRO モードでは一時停止できません。

ッドホンを使う



- 音量を下げる。
- ② 本機後面の PHONES 端子にヘッドホンを接 続し、音量を調節する。

お願い

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避 けてください。

ヘッドホン

- プラグタイプ:ステレオミニ (M3)
- 推奨品: RP-HT530、RP-HT242 (ともに別売り)

音のエチケット一

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

使いこなす

売り機器からMDに録音するッドホン

別売り機器を使う(つづき)


別売り品の品番は、2003年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。

MD ネットワーク機能で MD から MD に録音する

MD ネットワーク対応のポータブル MD プレーヤーから、本機の MD に録音します。ポータブル MD プレーヤーを本機でコントロールして録音、タイトルのコピーが簡単にできます。(再生専用 MD のタイトルはコピーできません)

ポータブル MD プレーヤーを接続

電源を切った状態で接続します。



対応品



カタログにこのマークが付いている製品です。

MD ネットワークで録音する

途中で止めるには

[■] を押す。

お願い

操作中は、ネットワークコードを抜かないでください。

お知らせ

- MDネットワーク機能で高速録音はできません。おめざめ タイマー、留守録タイマーと組み合わせて使うこともできません。
- 本機側のMDにディスクタイトルが記録されている場合は、 MDネットワーク機能でもディスクタイトルはコピーされません。
- MD ネットワーク機能でグループ名はコピーされません。
- MDネットワーク機能で録音終了後、ポータブルMD プレーヤーは節電のため、約4分後に自動的に電源 「切」になります。("P-MD"が点滅。再び通信を確立するにはリモコンの[P-MD/AUX]を押します)
- ソース (音源) によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。

MD から MD に録音する

準備:

録音用 MD を入れ、必要に応じて MD の長時間 (LP) モードを選ぶ。(➡ 27ページ)

リモコンのみ



押して "P-MD"を選ぶ

P-MD (18Tr)

ポータブル MD 側の総曲数

押すたびに

AUX:一般の外部機器

t (MD ネットワーク未対応)

P-MD: MD ネットワーク対応の機器

全曲録音する



押す

自動的に録音が始まります。 全曲の録音が終わると、自動停止 します。(曲間に数秒のブランク ができます)

1 曲ずつ録音する



傾けて曲番を選ぶ

選んだ曲が、確認の 意味で自動的に再生されます。



再生が始まってから 押す

自動的に曲のはじめに戻って、 録音が始まります。

1 曲の録音が終わると、自動停止します。

ビジュアル/タイトルプリンター [対応品: SH-CP30(別売り)] を使う

MD に付いているタイトルを元にして、MD のラベルが印刷できます。 P-MD / AUX 端子に接続して使います。

くわしくはビジュアル/タイトルプリンターの説明書をお読みください。

MD について

MD の種類

■再生専用 MD


録音できません。

ピットという小さなくぼみの 有無でデータが記録されてい ます。この方式の MD を 「光ディスク」といいます。



■録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式のMDを「光 磁気ディスク」といいます。



(MDの録音・編集について

■テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続き から録音しますので、テープのように無録音部分 を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、**イレース** (消去)機能 (➡ 32、33ページ)で、いらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません)

■MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で 最大 254 曲までです

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合に も約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録音で きる時間は少なくなることがあります。

■大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣下の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー" の禁止。)

なお、アナログ録音には、このような制限はあり ません。

■録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力が MD に正しく記録されません。

〔 よく出てくる MD 用語

■トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある 区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。トラックマークは録音時に自動的に記録されます。トラックマークを入れることで、 1 枚の MD に最大 254 曲番まで記録することができます。

■ŤÓĆ (Table of Contents)

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や再生時間などを記録する領域があり、そこ に書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

■UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MD に UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、 はがした跡のある MD は、故障の原因になり ますので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてく ださい。中の円盤には、直接手を触れないでく ださい。)



使いこなす 必悪な bist


M口について

GD [3017



COMPAGE 左記ロゴマークの入ったものなど、規格 DISTAL に合致したディスクをご使用ください。 BIGITAL AUDIO 規格外ディスクを使用すると、正しく再 生できない場合があります。

ただし、ハート型など、 特殊形状の CD はご使用 にならないでください。 (機器の故障の原因にな ります)



■ CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW の再生に対応しています。CD-DA フォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、 録音終了時にファイナライズ*が必要です。

ただし、記録状態によって再生できない場合があ

※音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよ うに処理すること。

■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。

推奨品: クリーニングクロス VUA7091 (サービスルート扱い)



■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

(取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故 障の原因ともなりますので、次のことをお守りく ださい。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し ている CD は使わない



● 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷し た CD は使わない

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ た布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。

■CD · MD を良い音でお楽しみいただく ために

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

推奨品:

CD レンズクリーナー(品番 RP-CL510) MD レンズクリーナー(品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)

■次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- ■湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

あなたが録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録音補償金管理協会 ☎ 03-5353-0336

- ◆ 放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法によ り保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを 売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする 場合、および営利 (店の BGM など) のために 使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾 が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

本 部 **1**(03) 3481-2121 静 岡 支 部 **1**(054) 254-2621 北海道支部 **1**(011) 221-5088 中 部 支 部 **1**(052) 583-7590 盛 岡 支 部 **1**(019) 652-3201 北 陸 支 部 **1**(076) 221-3602 仙 台 支 部 **1**(022) 264-2266 京 都 支 部 **1**(075) 251-0134 長 野 支 部 **1**(026) 225-7111 大 阪 支 部 **1**(078) 322-0561 大 宮 支 部 **1**(048) 643-5461 神 戸 支 部 **1**(078) 322-0561 上 野 支 部 **1**(03) 3832-1033 中 国 支 部 **1**(082) 249-6362 東 京 支 部 **1**(03) 3562-4455 四 国 支 部 **1**(082) 249-6362 東京支部 **1**(03) 3232-8301 九 州 支 部 **1**(092) 441-2285 「京 市 **1**(03) 5286-1671 鹿児島支部 **1**(099) 224-6211 立 川 支 部 **1**(042) 529-1500 那 覇 支 部 **1**(098) 863-1228 横 浜 支 部 **1**(045) 662-6551

MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FM : 76.0 ~ 90.0 MHz (TV 1ch ~ 3ch) **AM** : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

MD デッキ

記録方式 読み取り方式 : 磁界変調オーバーライト方式

: 半導体レーザー (波長 780 nm) による

非接触光学式: 44.1 kHz

 サンプリング周波数
 : 44.1 kHz

 圧縮/伸張方式
 : ATRAC/ATRAC 3 (MDLP) 方式

チャンネル数 : 2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

CD プレーヤー

サンプリング周波数

: 44.1 kHz

量子化 : 16 ビット直線 光源 : 半導体レーザー (波長 780 nm)

チャンネル数 : 2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

DA コンバーター : MASH(1 ビット DAC)

共通

スピーカー 入力端子 : 7 cm/6 Ω フルレンジ 2 個

P-MD (6P) /AUX (M3)
P-MD、AUX (HIGH) : -21 dBV

P-MD、AUX (HIGH) AUX (NORMAL)

: -8 dBV

出力端子 PHONES

実用最大出力

電源

: ステレオミニ(M3)

(適合ヘッドホンインピーダンス 16~64 o)

: 6 W (3 W + 3 W) (JEITA)

: AC100 V、50/60 Hz

消費電力 : 23 **最大外形寸法**

(幅×高さ×奥行) : 403 × 175 × 270 mm (JEITA) 量 : 約4.0 kg

電源切時の消費電力:約0.6W

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

必要なとき

Cお

著作権について

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A(回答)	参照 ページ
他の機	手持ちのアナログプレーヤー をつなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、フォノイコラ イザーアンプが必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	48
機器との接続	テレビをつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 リモコンの [P-MD/AUX] を押して、"AUX" を選んでください。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	48
接続	有線放送をつなぎたい	P-MD/AUX 端子に接続します。 リモコンの [P-MD/AUX] を押して、"AUX" を選んでください。	48
	MD ネットワークに対応して いる機器は?	カタログにこのマ ークの付いている 製品が対応してい ます。	50
	長時間ステレオ録音をしたい	LP モード 2 倍 / 4 倍の設定をしてから 録音します。	27
	MD の残り時間を知りたい	MD 停止中にリモコンの [DISPLAY] を 数回押して "MD Rem" を表示させます。	47
	録音した曲に上書き録音したい	MDは、テープと異なり、上書き録音はできません。 MDの残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録音してください。	イレース (➡ 32, 33 ページ)
	録音済み MD の続きに録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音してください。 頭出しは不要です。	_
M D	録音中に音量や音質を変えた らどうなる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーから出る音を変えても、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。	_
	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは 再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_
	長時間ステレオ録音した曲の再生 はどうやって切り換えるの?	録音された状態によって、自動的に切り 換わります。	_
	LP2、LP4 で録音された MD は、音質が悪くなる?	LP4 では、ごくまれに雑音が録音されることがあります。標準時間録音 (LP MODE OFF) または LP2 録音をおすすめします。	26
	高速録音すると音質は悪くなる?	高速録音しても音質には影響ありません。	_
その	外部機器(AUX)からの出力 が小さいが?	推奨のコードをお使いください。	48
の他	引っ越しするのだが、そのま ま使える?	東日本・西日本に関係なく使えます。 ラジオのエリアバンクを設定し直してく ださい。	24

こんな表示が出たら

表		
ADJUST CLOCK	時計を合わせてください。	
ADJUST TIMER	タイマーの時刻を設定してください。	
BLANK DISC	MD に一曲も録音されていません。聞くときは録音済みの MD を入れてください。録音はそのまま行えます。	
CAN NOT EDIT	再生中のタイトル入力後、MD 編集はできません。プログラム、ランダム、グループ設定中はMD の編集やタイトル入力できません。各設定を解除してから編集操作を行ってください。	
CAN'T MEMORY	コピー元の MD タイトルが記憶できていません。再度操作してください。	
CHANGE TIME	タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻になっています。終了時刻を変えてください。	
DISC FULL	MD の空き時間が足りません。	
DISC、PROTECTED (交互に表示)	MD 誤消去防止状態になっています。 録音・編集するには、MD の誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。	
EJECT ERROR または LOAD ERROR	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。 自動的に電源が切れますので、MD を入れ直してください。	
EMERGENCY、STOP(交互に表示)	録音中に異常が発生しました。MD を入れ直してください。	
ERROR	操作が違います。	
GROUP DATA FULL	MD の領域が足りません。タイトルを短くするか、消去してください。	
NOT COMBINE	コンバインできません。(MD の記録方式上の制約です。)	
NOT DIVIDE	ディバイドできません。(MD の記録方式上の制約です。)	
NOT MP3 DISC	CD-ROM ディスクで、CD-DA または MP3 のデータがないと表示され、再生はできません。	
NOT MP3 ERROR E2/E4	本機で再生できない形式のトラックを再生しようとしました。 トラックはスキップされ次の曲が再生されます。	
PlaybackDISC	再生専用 MD のため、録音や編集はできません。	
P-MD ERROR	ポータブル MD との通信エラーです。再度リモコンの[P-MD/AUX]を押してください。	
P-MD (点滅表示)	ポータブル MD との通信が中断しています。再度リモコンの [P-MD/AUX] を押してください。	
REC ERROR	録音中に異常が発生しました。表示中は音声は録音されていません。	
SCMS、CAN NOT COPY (交互に表示)	ビデオ CD、CD-ROM、コピー禁止が設定されたディスクなどからは録音できません。 SCMS (➡ 51 ページ) が記録された CD-R や CD-RW から MD に録音しようと しました。デジタルでは録音できませんので録音モードを "ANALOG REC?" (➡ 31 ページ) に切り換えてください。	
SELECT OVER	これ以上イレースするトラックを選べません。	
TITLE FULL (約2秒点灯)	タイトルを、本機にこれ以上記憶できません。 各トラックのタイトル入力は約 100 文字までです。	
TITLE OVER	タイトルを書き込むだけの空きがない状態でまとめてタイトルを入力しようとしました。録音または再生が終了して "UTOC Writing" の点滅後に続きを入力してください。	
TOC ERROR	MD の読み取りに問題のある可能性があります。 電源を切/入したあと、MD を入れ直してください。	
	MD に異常があるか、損傷しています。MD を取り替えてください。	
	MP3 ディスクの読み込みができませんでした。ディスクを入れなおしてください。	
TOC Reading	MD の情報を読み込み中です。この間は操作できません。	
TRACK NUMBER、 NOT EQUAL (交互に表示)	曲数の違う MD へはタイトルステーション機能は使えません。	
TRACKxxx、PROTECTED、 ERASExx??(交互に表示)	曲にプロテクト(保護)がかかっています。消去していいか確認してください。 消去することはできます。	
UTOC FULL	MD に情報を書き込める余白がありません。 不要なタイトルや曲を消去してください。(UTOC FULL の状態ではディバイドもできません。)	

必要なとき

こんな表示が出たら

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

19、この表以外の症状は、お負い上げの販売店にご相談ください。 						
	こんなときは	ここをご確認ください	<u>処理</u>	参 照ページ		
	電源を切っているのに表示部が 点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	11		
	音が出ない。	音量が最小になっていませんか。	音量を調節する。	12		
		ヘッドホンを接続していません か。	ヘッドホンをはずす。	49		
システ	設定時刻になってもタイマーが 動作しない。	電源が入っていませんか。	おめざめ、留守録タイマーは 電源を切らないと動作しません。	43、 44		
ステム全体に共通		"① PLAY、① REC、SLEEP、 ALARM" が表示していますか。	おめざめ、留守録、おやすみ、 アラームの各タイマーのタイマ 一実行設定を行って表示させる。	42 ~ 45		
に共	電源「切」に時計が表示されない。		時計を合わせる。	10		
通	記憶させた放送局、タイマー予約、時刻が消えた。	電源プラグを長期間抜いていませんか。	再度設定してください。 メモリー内容を消したくない場合は、電源「切」時も、電源プラグをコンセントに差し込んでおくことをおすすめします。	11		
	表示が出ない。 	電源コードを正しく接続していますか。	電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込んでみる。	7		
	再生または録音できない	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。		1		
		再生専用の MD に録音しようと していませんか。		51		
		誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。			
		すでに録音された時間または曲数 (上限 254 曲) がいっぱいになっ ていませんか。	不要な曲があれば消してから録音する。 (MDは、たとえ 1 秒の録音でも、約 2 秒分の領域を使うため、短い曲を多く録音すると、再生側の時間表示より録音時間が少し長くなります。)	51		
М	MD を入れても曲数などが表示 されない。	ど) になっていませんか。	り換える。	_		
		MDが破損しているかもしれません。				
D	MD を入れても自動的に引き込まれない。 また、入れるのに力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	_		
	コンバインやディバイトができ ない。また、曲を消しても残り 時間が増えない。	録音・消去をくり返していませんか。	録音データがしだいに細かく分断されていくため左記のような状態になることがあります。 (MDの記録方式上の制約です。) この時サーチを行うと、音が途切れたりすることがあります。	_		
			録音モード(LP MODE OFF/LP2/LP4/モノラル長時間)の異なる曲は、1曲にまとめることができません。	_		
	MD の操作ができない。	一時的に内部回路で不具合が起き た可能性があります。	電源を切/入してから操作して ください。異常が再発するとき は販売店にご相談ください。	_		

	こんなときは	ここをご確認ください	処理	参 照 ページ
	再生できない。 CD を入れても、曲数などが表	CD が裏表逆になっていませんか。	ラベル面を上にして入れる。	13
	示されない。	規格外の CD を使用していませんか。	規格の CD と取り替える。	52
C		寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	特定の個所が再生できない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	52
	CD の音がとぶ。 CD を録音すると音がとぶ。	CD の裏面に傷や指紋が付いていませんか。	指紋は柔らかい布でふいてください。 傷が付いている場合は、CDを交換してください。	52
	MP3 ディスクでタイトルが表示されない。	本機で表示できない文字(ひらがな、漢字等)で付けていませんか。	本機で表示できる文字(カタカナ、アルファベット、数字、記号)で付けてください。	19
M P 3	MP3 ディスクが正しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッションの 終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った MP3 ディスクを使用してください。	_
		1 セッションあたりのデータ量が 小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約5MB(3分程の曲で約2曲分)以上にしてください。	_
	FM がよく受信できない。 雑音やひずみが多い。	ホイップアンテナを調整しました か。	ホイップアンテナの長さや向き を変えてみる。	23
		テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源を切ってみる。	_
_		送信所が遠くありませんか。	送信所が遠い場合、または鉄筋 ビルの中などでは電波が弱くな ります。窓際など、条件の良い 場所に設置してみる。	23
ラジオ	AM がよく受信できない。 雑音が多い。	AM ループアンテナを接続していますか。	位置を変えてみてください。 AM ループアンテナを本体から 離してください。	7、 23
		テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源が入っていませんか。	テレビ、ビデオ、BS チューナー などの電源を切ってみる。	_
		アンテナのコードが電源コードに 接近していませんか。	アンテナのコードと電源コード を離す。	_
	テレビ放送が受信できない。	ラジオが AM バンドになっていませんか。	テレビは $1 \sim 3$ チャンネルの音声 のみ FM バンドで受信可能です。	23
リモコン	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていま せんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	6
ラ		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	

メモリーのリセット(初期化)

次のようなときは、右の手順で、メモリーを リセット (初期化) してください。

- ボタンを押しても何も反応しない。
- メモリー内容を消して、再度設定したい。

● メモリー内容をリセット(初期化)するには

- ① 電源プラグを、コンセントから抜く
- ②本体の [POWER o/l] を押し続けながら
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込み 表示部に "-----" が表示されたら
- ④ [POWER ७/۱] を離す

● メモリーをリセット (初期化) すると

- 高速録音は約74分間経過しないとできません。
- 時計、放送局などは再度設定が必要です。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談 センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社はパーソナル MD システムの補修用性 能部品を、製造打ち切り後 8 年保有してい ます。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

56~57ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名 パーソナル MD システム お買い上げ日 年 月 日						
品 番 RX-MDX61 故障の状況 できるだけ具体的に						

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読み

だ

さ

Ll

必要なとき

・・・・ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近

25 (077)582-5021

25 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

沖

縪

地

 $\overline{\mathbf{x}}$

宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

畿

地

 \boxtimes

奈良 大和郡山市椎木町404-2

25 (0743)59-2770

25 (0997)53-5101

25 (098)877-1207

北 海

札幌 札幌市厚別区厚別南

福井 福井市開発4丁目112

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡 静岡市西島765

25 (0776)54-5606

2 (0263)86-9209

25 (054)287-9000

2丁目17-7

道

地区

帯広 帯広市西19条南1丁目

25 (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 京都 京都市伏見区竹田中川原町 和歌山 和歌山市中島499-1 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 71-4 **25** (073)475-2984 (函館流通卸センター内) 左1号 **25** (075)672-9636 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 **25** (0166)31-6151 **25** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6 1-7 **25** (078)272-6645 **25** (06)6359-6225 地 東 北 \boxtimes 宮城 仙台市宮城野区扇町 青森 青森市第二問屋町 中国 地 $\overline{\mathbf{x}}$ 3-7-10 7-4-18 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 山形 山形市流通センター **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 **25** (086)292-1162 1-2 3丁目12-2 米子 米子市米原4丁目2-33 **25** (018)826-1600 **2** (023)641-8100 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (0859)34-2129 13-20 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 松江 松江市平成町182番地14 **23** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0852)23-1128 **25** (0243)34-1301 山口 山口市鋳銭司 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **2** (083)986-4050 都 圏 地区 浜田 浜田市下府町327-93 栃木 宇都宮市御幸町194-20 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **2** (0855)22-6629 **25** (028)689-2555 **25** (043)208-6011 群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 兀 地 $\overline{\mathsf{x}}$ == 2丁目26-17 **2** (027)352-1109 **2** (03)5477-9780 香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 水戸 水戸市柳河町309-2 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **8** (029)225-0249 $\mathbf{7}$ (055)222-5171 徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町750-2 つくば つくば市花畑2丁目8-1 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 **25** (0298)64-8756 **23** (088)698-1125 3-16 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (045)847-9720 **25** (048)728-8960 九 地 新潟 新潟市東明1丁目8-14 **25** (025)286-0171 福岡 春日市春日公園3丁目48 能本 熊本市健軍本町12-3 **25** (092)593-9036 **25** (096)367-6067 中 部 地 区 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 佐賀 八戸字上深町3044 **2** (0969)22-3125 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 石川 石川県石川郡野々市町 **25** (0952)26-9151 稲荷3丁目80 8-10 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 **25** (076)294-2683 **25** (052)819-0225 長崎 長崎市東町1949-1 5 - 33**3** (099)250-5657 **25** (095)830-1658 富山 富山市寺島1298 副崎 岡崎市岡町南久保28 **2** (0564)55-5719 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (076)432-8705

宮崎

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30

高山 高山市花岡町3丁目82

25 (058)323-6010

25 (0577)33-0613

久居市森町字北谷1920-3

25 (059)255-1380

0103

アナログ録音	31
アラームタイマー	42
アルバム(プレイ/リピート/スキップ)	19
アルバム・グループスキャン	18
アルバム録音	31
アンテナ	.7、23
イコライザー	
エリアバンク	
オートオフ オートチューニング	4 /
オールイレース	∠ 3 2 2
オールリピート	17
おっかけ録音	
オペレーションステージ	47
おめざめタイマー	43
おやすみタイマー	45
音質、音場	46
カ	
グループ(プレイ/リピート/スキップ)	21
グループタイトル	
高速録音	29
コンバイン	35
#	
サーチ/スキップ1	3 15
シンクロ録音	
7	
タイトル3	
タイトルサーチ	18
タイトルステーション	41
ダイレクトプレイ1	3、15
ディスクタイトル	
ディスプレイ	
ディバイド	
デモ機能ドーズ機能	
トラックイレース	
トラックイレーストラックタイトル	
トラックマーク2	
トラックリピート	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1

ねらい録り	30
八	
ビジュアル/タイトルプリンター	.29 .16 .17 .31
₹	
マニュアルメモリー 丸録りムーブメモリー(保持/リセット)メリー(な力のしかた	30 34 57
ラ	
ライトライブバーチャライザーリピートプレイリモコン	.17 .17 .7
ワンタッチプレイ13、	15
数字・アルファベット 1-REC AUTO REC JOY コントローラー MANUAL REC MDLP(長時間ステレオ録音/再生) MD ネットワーク MP3 SCMS TOC UTOC	.30 .30 .30 .26 .50 .19 .51

愛情点検

長年ご使用のパーソナル MD システムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- · 音が出ないことがある
- ・ 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	2 ()	-	品 番	RX-MDX61
お 客 様ご相談窓口	& ()	-	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社)2003